





Dimensioni di ingombro e pesi - Overall dimensions and weights

Codice - Code		DN	PN	H	L1	E	KV	Peso - Weight
R	N	(inch)		(mm)	(mm)	(mm)	(m³/h)	(kg.)
	RS.26.051N	1"	10	125	70	43	19,6	1,5
RS.26.002R*	RS.26.002N	1" ¼		133	80	57	29,4	2,1
RS.26.003R*	RS.26.003N	1" ½		150	82	63	57,8	2,3
RS.26.004R*	RS.26.004N	2"		175	90	74	78,3	3,1
	RS.26.055N	2" ½		205	130	95	110,4	6,7
	RS.26.056N	3"		240	165	115	179,5	10,6


R= Palla in resina fenolica (*Standard) - N= Palla in NBR

R= Ball on phenolic resin (*Standard) - N= Ball on NBR

Esempio di installazione - Installation example




Aperta - Open




Valvola in posizione aperta.

Quando l'elettropompa è in funzione (ON), notiamo che la valvola di ritegno a palla è aperta. La palla della valvola, per effetto del liquido pompato, viene spinta in una sede laterale di non intralcio. Quindi il liquido contenente anche corpi solidi viene espulso liberamente.

As we can see, when the electric pump is working (ON), the ball check valve is open. Because of the pumped liquid, the ball is pushed to a not impediment lateral housing. Therefore the passage of liquids, containing suspended solid too, is freely expelled.



Chiusa - Closed



Valvola in posizione chiusa.

Quando l'elettropompa smette di funzionare (OFF), il liquido pompato tende a ritornare nel pozzetto. Ma per effetto della gravità, la palla della valvola ritorna nella sua sede di riposo sigillando perfettamente la tubazione e bloccando il reflusso.

When the electric pump stops (OFF), the pumped liquid tends to return in the well.

Due to the gravity effect as well as to the liquid, the ball returns in its rest seat, perfectly sealing the pipe and locking the reflow.